

CLARKE & CLARKE

ASPLEY

ASPLEY SIDEBOARD	- English
Buffet Aspley	- French
ASPLEY DRESSOIR	- Dutch
ASPLEY SIDEBOARD	- German
APARADOR ASPLEY	- Spanish




GB - Recommendations for the continual safe use of this product are stated on the final page of these instructions. Please retain for future reference.

FR - Les conseils d'utilisation de ce produit sont indiqués sur la dernière page de ces instructions. Veuillez les conserver pour vous y référer si besoin.

NL - Aanwijzingen voor veilig gebruik van dit meubel worden toegelicht op de laatste pagina van deze Instructies. Bewaar deze folder goed.

DE - Auf der letzten Seite dieser Anleitung findest du Hinweise für eine langfristig sichere Anwendung dieses Produktes. Bitte bewahre sie gut auf.

ES - Las recomendaciones para el uso continuado de este producto figuran en la última página de estas instrucciones. Por favor, consévalas para futuras consultas.



SAFETY DISCLAIMER

GB

- A safety strap / bracket is included with this item.

Please ensure the strap / bracket is attached to the product and the wall to ensure it remains stable at all times during use.

- The unit must only be used on a level floor.

FR

- Une sangle / un support de sécurité est inclus dans cet article.

Assurez-vous que la sangle / le support soit fixé au produit et au mur pour s'assurer qu'il reste stable en permanence pendant l'utilisation.

- Le produit doit être utilisé à hauteur de plancher.

NL

- Dit product is inclusief veiligheids riempje / haakje.

Zorg ervoor dat het riempje / haakje aan het product en de muur bevestigd wordt zodat het stabiel blijft bij gebruik.

- Dit meubel dient alleen op een even vloer gebruikt te worden.

DE

- Dieses Produkt enthält einen Sicherheitsriemen mit Schlaufe.

Der Riemen und die Schlaufe müssen am Produkt und der Wand befestigt werden, damit das Produkt immer stabil steht.





- Stellen Sie das Produkt nur auf einem ebenen Untergrund auf.

ES

- Incluye una cinta / soporte de seguridad.

Asegúrate de que la cinta / soporte esté adherida al producto y a la pared para garantizar que permanezca estable en todo momento durante su uso.



- El producto solo debe usarse en un suelo nivelado.




A x1	C Allen bolt (M6x70) x4	E Allen Key M4 x1
B x2	D Washer (M8x16) x4	F Lock Washer (M8x16) x4

Assembly instructions


1



C	D	E	F
			

Assembly instructions

2



Assembly instructions

ASPLEY SIDEBOARD



FR:12mois
NL:12Maanden
DE:12Monate
ES:12Meses

