


OKA DESK

Assembly Instructions

Montageanleitungen | Instructions de montage | Instrucciones de montaje |
Istruzioni di montaggio | Montage instructies | Monteringsanvisningar |
Instrukcje składowania

2025072 | 2025073 | 2025070 | 2025074 | 2025071 | 2025069





WARNING

CARE AND MAINTENANCE

- Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
- From time to time check that there are no loose screws on this unit.
- This product should not be discarded with household waste. Take to your local authority waste disposal centre.

HANDY HINTS

- Assemble all parts and bolts loosely during assembly, only once the product is complete should you fully tighten the bolts.
- Regularly check and ensure that all bolts and fittings are tightened properly.

SUPPORT

If there are any parts missing or you need further assistance, please visit:
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof purchase.



WARNUNG

PFLEGE UND WARTUNG

- Nur mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel reinigen, keine Bleichmittel oder scheuernden Reiniger verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben an dieser Einheit fest sitzen.
- Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einem kommunalen Wertstoffhof.

PRAKTISCHE HINWEISE

- Ziehen Sie während der Montage alle Teile und Schrauben nur locker an. Erst wenn das Produkt vollständig aufgebaut ist, sollten Sie die Schrauben vollständig festziehen.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

SUPPORT

Wenn Teile fehlen oder Sie weitere Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte:
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

WICHTIG: Bewahren Sie den Original-Kaufbeleg als Kaufnachweis auf.



AVERTISSEMENT

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas d'eau de javel ni de nettoyeurs abrasifs.
- Vérifiez régulièrement qu'aucune vis n'est desserrée sur cette unité.
- Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Apportez-le à votre centre local de traitement des déchets.

ASTUCES PRATIQUES

- Assemblez toutes les pièces et vis de manière lâche au départ. Serrez-les complètement uniquement une fois le montage terminé.
- Vérifiez régulièrement que toutes les vis et fixations sont bien serrées.

SUPPORT

Si des pièces manquent ou si vous avez besoin d'assistance, veuillez visiter :
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

IMPORTANT : Conservez votre reçu d'achat original comme preuve d'achat.



ADVERTENCIA

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie solo con un paño húmedo y detergente suave. No utilice lejía ni limpiadores abrasivos.
- Revise periódicamente que no haya tornillos sueltos en esta unidad.
- Este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Llévelo a un centro de reciclaje local.

CONSEJOS ÚTILES

- Ensamble todas las piezas y tornillos de forma suelta al principio; apriete completamente solo una vez que el producto esté completamente montado.
- Revise regularmente que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados.

SOPORTE

Si faltan piezas o necesita más ayuda, visite:
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

IMPORTANTE: Conserve su recibo original como prueba de compra.



ATTENZIONE

CURA E MANUTENZIONE

- Pulire solo con un panno umido e un detergente delicato. Non usare candeggina o detersivi abrasivi.
- Controllare periodicamente che non ci siano viti allentate.
- Questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Portarlo al centro di raccolta locale.

SUGGERIMENTI UTILI

- Assemblare tutte le parti e i bulloni in modo lasco; stringere completamente solo una volta completato il montaggio.
- Controllare regolarmente che tutti i bulloni e i fissaggi siano ben stretti.

ASSISTENZA

Se mancano pezzi o serve assistenza, visitare:
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

IMPORTANTE: Conservare lo scontrino originale come prova d'acquisto.



WAARSCHUWING

ONDERHOUD EN VERZORGING

- Reinig alleen met een vochtige doek en mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen bleekmiddel of schurende middelen.
- Controleer regelmatig of er geen losse schroeven zijn.
- Gooi dit product niet weg met het huisvuil. Breng het naar een gemeentelijk afvalverzamelpunt.

HANDIGE TIPS

- Monteer alle onderdelen en bouten losjes. Draai alles pas vast als het product volledig in elkaar is gezet.
- Controleer regelmatig of alle bouten en bevestigingen goed vastzitten.

ONDERSTEUNING

Als er onderdelen ontbreken of als u hulp nodig hebt, ga naar:
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

BELANGRIJK: Bewaar uw originele aankoopbewijs als aankoopbewijs.



VARNING

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

- Rengör endast med en fuktig trasa och mildt rengöringsmedel. Använd inte blekmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Kontrollera regelbundet att inga skruvar är lösa.
- Produkten får inte kastas med hushållsavfall. Lämna den på din lokala återvinningsstation.

PRAKTISKA TIPS

- Montera alla delar och bultar löst först, dra åt dem helt först när produkten är färdigmonterad.
- Kontrollera regelbundet att alla bultar och fästen är ordentligt åtdragna.

SUPPORT

Om några delar saknas eller du behöver mer hjälp, besök:
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

VIKTIGT: Spara originalkvittot som inköpsbevis.



OSTRZEŻENIE

PIEŁĘGNACJA I KONSERWACJA

- Czyścić tylko wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używać wybielaczy ani środków ściernych.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie śruby są dokręcone.
- Produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi. Oddaj go do lokalnego punktu utylizacji odpadów.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI


- Podczas montażu wszystkie części i śruby skręcaj luźno, dopiero po zakończeniu montażu dokręć je całkowicie.
- Regularnie sprawdzaj i upewnij się, że wszystkie śruby i mocowania są dobrze dokręcone.

WSPARCIE


Jeśli brakuje części lub potrzebujesz pomocy, odwiedź:
www.xrliving.co.uk/pages/contact-us

WAŻNE: Zachowaj oryginalny paragon jako dowód zakupu.


FITTINGS




T1: M6*14 x 11



T2: M6*30 x 3



T3: M6*40 x 8




T4 x 1




T5 x 6


PARTS




A x1




B x2




C x1



D x1



E x1



F x4




G x1



H x1





I x6







J x1




1.




2.







3.






4.




5.




6.



7.



8.




CONTROL PANEL

1. MODE:

- Long press to turn lights on/off
- Short press to switch between different colours and lighting modes.

For further instructions and use of the lights, please download the Neo Motion™ Sync App



USB POWER SUPPLY REQUIREMENTS

MINIMUM – 5V/1A (1,000mA) 5-Watt – USB Type-A Power Supply

RECOMENDED – 5V/2A (2,000mA) 10-Watt – USB Type-A Power Supply

NEO MOTION™ SYNC CONTROL



Get access to over 200 patterns and unlimited customisability by downloading the Neo Motion™ App.


Compatible with Android 7 and above / IOS 12.0 and above

BEDIENFELD

1. MODUS::

- Langer Druck: Licht ein-/ausschalten
- Kurzer Druck: Zwischen verschiedenen Farben und Lichtmodi wechseln.

Für weitere Anweisungen und Nutzung der Beleuchtung laden Sie bitte die Neo Motion™ Sync App herunter.



ANFORDERUNGEN AN DIE USB-STROMVERSORGUNG

MINDESTANFORDERUNG – 5V/1A (1.000mA) 5-Watt – USB Type-A Stromversorgung

EMPFOHLEN – 5V/2A (2.000mA) 10-Watt – USB Type-A Stromversorgung

NEO MOTION™ SYNC-STEUERUNG



Greifen Sie auf über 200 Muster und unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten zu, indem Sie die Neo Motion™ App herunterladen.


Kompatibel mit Android 7 und höher / iOS 12.0 und höher

PANNEAU DE COMMANDE

1. MODE :

- Appui long : Allumer/éteindre les lumières
- Appui court : Changer entre différentes couleurs et modes d'éclairage.

Pour plus d'instructions et l'utilisation des lumières, veuillez télécharger l'application Neo Motion™ Sync.



EXIGENCES D'ALIMENTATION USB

MINIMUM – 5V/1A (1 000 mA) 5 Watts – Alimentation USB Type-A

RECOMMANDÉ – 5V/2A (2 000 mA) 10 Watts – Alimentation USB Type-A

COMMANDE NEO MOTION™ SYNC



Accédez à plus de 200 motifs et une personnalisation illimitée en téléchargeant l'application Neo Motion™.


Compatible avec Android 7 et plus / iOS 12.0 et plus

PANEL DE CONTROL

1. MODO:

- Pulsación larga: Encender/apagar las luces
- Pulsación corta: Cambiar entre diferentes colores y modos de iluminación.

Para más instrucciones y uso de las luces, descargue la aplicación Neo Motion™ Sync.



REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN POR USB

MÍNIMO – 5V/1A (1.000mA) 5 vatios – Fuente de alimentación USB Tipo-A

RECOMENDADO – 5V/2A (2.000mA) 10 vatios – Fuente de alimentación USB

CONTROL NEO MOTION™ SYNC



Accede a más de 200 patrones y opciones de personalización ilimitadas descargando la aplicación Neo Motion™.


Compatible con Android 7 y superior / iOS 12.0 y superior

PANNELLO DI CONTROLLO

1. MODALITÀ:

- Pressione prolungata: Accendere/spegnere le luci
- Pressione breve: Cambiare tra diversi colori e modalità di illuminazione.

Per ulteriori istruzioni e uso delle luci, scarica l'app
Neo Motion™ Sync.



REQUISITI DI ALIMENTAZIONE USB

MINIMO – 5V/1A (1.000mA) 5 Watt – Alimentazione USB Tipo-A

CONSIGLIATO – 5V/2A (2.000mA) 10 Watt – Alimentazione USB Tipo-A

CONTROLLO NEO MOTION™ SYNC



Accedi a oltre 200 modelli e personalizzazione illimitata scaricando
l'app Neo Motion™.

Compatibile con Android 7 e superiori / iOS 12.0 e superiori


NEDERLANDS

BEDIENINGSPANEEL

1. MODUS:

- Lang indrukken: Lichten aan/uit zetten
- Kort indrukken: Wissel tussen verschillende kleuren en lichtmodi.

Voor verdere instructies en gebruik van de verlichting, download de
Neo Motion™ Sync App.



VEREISTEN USB-VOEDING

MINIMUM – 5V/1A (1.000mA) 5 Watt – USB Type-A Voeding

AANBEVOLEN – 5V/2A (2.000mA) 10 Watt – USB Type-A Voeding

NEO MOTION™ SYNC-BESTURING



Krijg toegang tot meer dan 200 patronen en onbeperkte
aanpassingsmogelijkheden door de Neo Motion™-app te downloaden.


Compatibel met Android 7 en hoger / iOS 12.0 en hoger

KONTROLLPANEL

1. LÄGE:

- Långtryck: Slå på/av lamporna
- Kort tryck: Växla mellan olika färger och ljuslägen.

För mer instruktioner och användning av lamporna, ladda ner Neo Motion™ Sync-appen.



USB-STRÖMKRAV

MINIMUM – 5V/1A (1 000 mA) 5 Watt – USB Type-A-strömkälla

REKOMMENDERAT – 5V/2A (2 000 mA) 10 Watt – USB Type-A-strömkälla

NEO MOTION™ SYNC-KONTROLL



Få tillgång till över 200 mönster och obegränsad anpassning genom att ladda ner Neo Motion™-appen.


Kompatibel med Android 7 och högre / iOS 12.0 och högre

PANEL STEROWANIA

1. TRYB:

- Długie naciśnięcie: Włącz/wyłącz światła
- Krótkie naciśnięcie: Przełączaj między różnymi kolorami i trybami oświetlenia.

Aby uzyskać więcej instrukcji i informacji o korzystaniu ze światła, pobierz aplikację



WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA USB

MINIMUM – 5V/1A (1 000mA) 5 watów – Zasilacz USB typu A


ZAŁECANE – 5V/2A (2 000mA) 10 watów – Zasilacz USB typu A

STEROWANIE NEO MOTION™ SYNC



Uzyskaj dostęp do ponad 200 wzorów i nieograniczonych opcji personalizacji, pobierając aplikację Neo Motion™.

Kompatybilna z Android 7 i nowszym / iOS 12.0 i nowszym



Furniture for the Modern Lifestyle.