

Nina Campbell HOME

TEDWORTH

TV Stand

Support de télévision

Televisiestandaard

Fernsehständer

Soporte de televisión



GB - Recommendations for the continual safe use of this product are stated on the final page of these instructions. Please retain for future reference.


FR - Les conseils d'utilisation de ce produit sont indiqués sur la dernière page de ces instructions. Veuillez les conserver pour vous y référer si besoin.

NL - Aanwijzingen voor veilig gebruik van dit meubel worden toegelicht op de laatste pagina van deze Instructies. Bewaar deze folder goed.

DE - Auf der letzten Seite dieser Anleitung findest du Hinweise für eine langfristig sichere Anwendung dieses Produktes. Bitte bewahre sie gut auf.

ES - Las recomendaciones para el uso continuado de este producto figuran en la última página de estas instrucciones. Por favor, consérvalas para futuras consultas.

TEDWORTH TV Stand MK 1 20250106
Made in China





SAFETY DISCLAIMER

GB

- A safety strap / bracket is included with this item.

Please ensure the strap / bracket is attached to the product and the wall to ensure it remains stable at all times during use.

- The unit must only be used on a level floor.

FR

- Une sangle / un support de sécurité est inclus dans cet article.

Assurez-vous que la sangle / le support soit fixé au produit et au mur pour s'assurer qu'il reste stable en permanence pendant l'utilisation.

- Le produit doit être utilisé à hauteur de plancher.

NL

- Dit product is inclusief veiligheids riempje / haakje.

Zorg ervoor dat het riempje / haakje aan het product en de muur bevestigd wordt zodat het stabiel blijft bij gebruik.

- Dit meubel dient alleen op een even vloer gebruikt te worden.

DE

- Dieses Produkt enthält einen Sicherheitsriemen mit Schlaufe.

Der Riemen und die Schlaufe müssen am Produkt und der Wand befestigt werden, damit das Produkt immer stabil steht.







- Stellen Sie das Produkt nur auf einem ebenen Untergrund auf.

ES



- Incluye una cinta / soporte de seguridad.

Asegúrate de que la cinta / soporte esté adherida al producto y a la pared para garantizar que permanezca estable en todo momento durante su uso.


- El producto solo debe usarse en un suelo nivelado.




1




2



3



4



5

